

# RUTINE VED HEISSTANS

Ajourført 1.1. 2007

## » Hvis heisen stanser »

- Heisene har alarmanlegg.
- Heisdørene kan åpnes manuelt med nøkler i nødsituasjoner.
- Det finnes reserve nøkler hos:
  - Styret (Egen nød-instruks skal finnes tilgjengelig hos styret)
  - Person utnevnt av styret.
- Hvis heisen stanser av tekniske årsaker eller strømbrydd, tilkall hjelp ved å trykke og holde på nødknapp i minst 5 sekund. (Instruks står oppslått i heis)  
Det oppnås kontakt med vaktsselskap i heistelefonen som varsler følgende:
  - 1. Styret
  - 2. Vaktsselskap

Hjelp kommer så snart som mulig!

I mellomtiden, ta det med ro!

Ikke prøv å åpne heisdøren med makt!

Det kan være farlig, og kan skade heisen og forsinke klargjøringen.